

【各部名称】

Bluetoothスピーカー T16

取扱説明書



電源ボタン
長押し：電源のオン/オフ
短押し：LEDライトモードの切替

再生ボタン
長押し：TWSモードのオン/オフ、Bluetooth接続時の着信：応答拒否
5秒以上の長押し：初期化(ペアリング情報、音量設定のクリア後、電源オフ)
短押し：音楽の再生および一時停止
Bluetooth接続時の着信：応答、通話時：通話終了

Bluetooth接続：

本製品の電源を入れるとBluetoothがオンになり、電源ボタンが高速で青点滅しペアリングモードになります。
接続したい機器のBluetoothをオンにして製品名"T16"を検索し、接続に成功すると接続音が鳴って、ゆっくり点滅に変わります。

ハンズフリー通話：

スマートフォンなどとBluetooth接続されていると、かかって来た電話に対して、スピーカーは自動的にハンズフリー通話になります。
電話がかかってきたら、再生ボタンを短く押すと応答し、2秒以上の長押しすると拒否されます。また通話中、短く押すと通話が終了します。

TWS接続 (2台のスピーカーをそれぞれL用/R用スピーカーとして設定し、サラウンド環境で音楽をお楽しみ頂けます)

- 2台のスピーカーの電源をオンにしてBluetoothペアリングモードにします。※この時、他のBluetooth機器と接続しないで下さい。
- どちらか1方の再生ボタンを長押し(約2秒)して、TWSペアリングモードにします。
- 30秒ほど待機してTWS接続が完了すると、確認音がなります。
- TWS接続した後は、再生ボタンを長押ししたスピーカーがメインスピーカー(Lスピーカー)となり、もう一方はサブ(Rスピーカー)となります。
- その後、接続したい機器のBluetoothをオンにして、"T16"と接続します。接続が完了すると2台のスピーカーによるサラウンド環境でお楽しみ頂けます。
- TWSの解除は再生ボタンの長押し(約2秒)でできます。さらに5秒程度長押しすると、TWSペアリング、Bluetooth接続自体が解除となります。

microSDカードモード：

microSDカードをカードスロットに挿すと、自動的にカードからの再生モードになり、再生が始まります。
カードからの再生できるフォーマットはMP3/WMA/WAV/APE/FLACのファイルで、カードのメモリ容量は32GBです。

AUX オーディオ：

- スマホやタブレットのヘッドホン用出力3.5mmジャックと本スピーカーをオーディオケーブルで繋ぎます。
- モード切替ボタンでAUXモードに切り替えます。
- スマホやタブレットで再生された音楽がスピーカーから出力されるようになります。

LEDライト操作：

電源がオンになっている状態で、電源ボタンを短く押すとLEDライトのモードを切り替えることができます。

トラブルシューティング

- Bluetooth接続できない、音楽が出力されない。
(1) 接続したい機器のBluetoothモードがONになっている事を確認してから、もう一度ペアリング作業を実施してください。
(2) スピーカーがペアリングモードになっていることを確認して下さい。
また、周囲にBluetooth機器が多いとサーチできないことがあるので、その場合はその他のBluetooth機器の電源をオフにして下さい。
(3) もし接続した機器が再接続できない場合、一度設定情報を削除してから、再度ペアリングして下さい。
- microSDカードから再生されない
(1) microSDカードが壊れていないか確認して下さい。また、保存されているファイルが再生可能なフォーマット(MP3/WMA/WAV/APE/FLAC)であるか確認して下さい。
(2) それでも再生されない場合は、SDカードをFAT32形式で初期化してから試して下さい。

使用上の注意

- スピーカーを長期間使用しない場合、過放電や損傷から守るために2か月程度を目途に充電してください。
- 本製品は室温環境下で使用してください。埃や湿気の多い場所、乾燥、高温になる場所では使用しないで下さい。
- 本製品は生活防水仕様です。水の中で使用などは避けて下さい。
- 使用中、本製品を落としたり、ぶつけたりしないで下さい。破損や故障、発火などの原因となります。
- 本製品を分解したり改造したりしないで下さい。製品の故障やケガの原因となります。

※本製品は予告なく外観や仕様の変更が行われる場合があります。

※本マニュアルの画像は参考用であり、具体的な外観と仕様は実際に販売される製品に従うものとします。