WIRELESS CONTROLLER

model:T48

ユーザーズマニュアル

各部名称

初期設定

最初にPlayStatio5本体のコントローラー接続方法を下記の通りに設定してください。

[ホーム]>[設定]>[周辺機器]>[コントローラー全般]>[通信方法]で[USBケーブルを使う]を選択してください。
[Bluetoothを使う]になっているとPS5用コントローラーとして認識されません。

初めて接続する場合

１．PS5本体の電源を入れます。
２．コントローラーとPS5本体をUSBケーブルで接続します。
３．HOMEボタンを押してPS5にコントローラーを認識させます。(この時はPS4コントローラーとして認識されます。)
４．上記の「初期設定」を実行した後、USBケーブルを抜いてHOMEボタンを10秒以上長押ししてコントローラーをOFFにします。
５．USBドングルをPS5のUSBポートに挿します。(ドングルのLEDがゆっくり点滅します。)
６．USBドングルの接続ボタンを３秒以上長押しします。(ドングルのLEDが高速点滅になります。)
７．コントローラーのHOMEボタンとSHAREボタンを同時に長押しします。(コントローラーはペアリングモードになります)
８．コントローラーのLEDが点滅から点灯に変わったら接続完了です。

2回目以降の接続する場合

● USBドングルをPS5本体に挿し、ドングルのLEDがゆっくり点滅している状態でコントローラーのHOMEボタンを押すと自動的に繋がります。

● 再接続できない場合やPS4モードで再接続されてしまう場合は、初めて接続する場合から接続設定をやり直して下さい。

● 操作されない状態が１５分続くと省電力(スリープ)モードになります。HOMEボタンを押すと再接続されます。

PS4に接続する場合

付属のUSBドングルはPS4非対応です。
最初に登録する時はUSBケーブルで直接つないでPS4に認識させて下さい。
2回目以降はHOMEボタンを押すことで無線接続が可能です。

PCに接続する場合

付属のUSBドングルを使用して接続
PCでは Xbox360用コントローラーとして認識されます。(X-input)

USBケーブルで接続
※必ず付属のUSBケーブルを使用して接続してください。
※ SHARE＋OPTION の長押しで入力モードの切替が可能。
X-inputモード： コントローラーLED Green
D-inputモード： コントローラーLED Blue (使用不可)

※D-inputモードで接続すると、本コントローラーはPCではオーディオ機器として認識されるため使用できません。

コントローラーのリセット(初期化)について

コントローラーがフリーズしたり異常動作する場合は初期化して下さい。

【初期化方法】
コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続ける。
⇒コントローラーがOFFになり、工場出荷状態にリセットされます。

プログラムモード設定

USBドングルを使用して接続している場合に可能な特殊設定機能です。

Turbo Rapid Fire設定

ボタンを押している間は自動的に連射する設定です。

① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋×を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ 自動連射を設定したいボタンを押します。(複数設定可能)
④ L3ボタンを1回押す。 ⇒ コントローラーが１回振動して記録終了。
⑤ マクロを登録したいボタンを1回押す ⇒ コントローラーが1回振動
登録したボタンを押している間は自動的に連射します。

連射設定可能ボタン： ○/×/△/□/L1/R1/L2/R2 の8種類
連射スピードの変更はできません。

マクロ登録の解除方法
① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋×を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ L3ボタンを長押し ⇒ コントローラーが１回振動
連射設定が解除されます。

ボタンリマッピング設定

ボタンの割り当てを任意に変更できる設定です。

① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋○を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ 割り当てを変更したいボタンを１回押す
④ ③で押したボタンに割り当てたいボタンを１回押す
⑤ L3ボタンを1回押す。 ⇒ コントローラーが１回振動して記録終了。
※ボタンのリマッピング設定は１回ずつ実行してください。
※リマッピング可能ボタン： ○/×/△/□/L1/R1/L2/R2 の8種類
※背面ボタンの割り当ては変更できません。

マクロ登録の解除方法
① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋○を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ L3ボタンを長押し ⇒ コントローラーが１回振動
※ボタンのリマッピングが解除されます。

ワンタッチマクロ設定

任意のボタンにマクロ機能を設定します。

① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋□を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ 記録したいボタン操作を実行
max7.5秒間隔、16キーまで記録可能。
④ L3ボタンを1回押す。 ⇒ コントローラーが１回振動して記録終了。
⑤ マクロを登録したいボタンを1回押す ⇒ コントローラーが1回振動
登録したボタンを押すと、登録したキー操作が実行されます。
マクロ設定可能ボタン： ○/×/△/□/L1/R1/L2/R2 の8種類

マクロ登録の解除方法
① R3ボタンを5秒間長押し ⇒ コントローラーが１回振動
② L3ボタン＋□を同時押し ⇒ コントローラーが１回振動
③ L3ボタンを長押し ⇒ コントローラーが１回振動
マクロ登録設定が解除されます。

※Turbo Rapid Fire/ボタンリマッピング/ワンタッチマクロ機能は同じボタンに同時に設定することはできません。

ターボ設定

[TURBO]ボタンを押しながら、連射設定したいボタンを押すとそのボタンは自動連射ボタンになります。
● 連射設定が可能なボタン： ○/△/×/□/R1/L1/R2/L2
● 連射設定を解除したい場合は、もう一度「TURBO]ボタンと連射設定したボタンを押します。

マクロ設定

１．[TURBO]ボタンを長押しするとLEDが点滅しマクロ設定モードになります。
２．LEDランプが点滅している間に記憶させたいボタンを押します。
●最大10秒間隔で24キー入力まで対応可。
●LEDの点滅から12秒経過で登録モードは解除されます。
３．マクロを割り当てたい背面ボタン(LRどちらか)を押すとコントローラーが１回振動してマクロの登録が完了します。
●コントローラーの接続が解除されても登録されたマクロの内容は記憶されています。
●マクロ登録可能なキー
○/△/×/□/R1/L1/R2/L2/R3/L3/十字キー/アナログスティック

注意事項

・強い衝撃を与えないで下さい。
・故障した時は使用しないで下さい。
・本製品は防水仕様ではありません。
・直射日光のあたる場所や高温多湿な環境での使用、保管は避けて下さい。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないで下さい。
・本製品を分解、改造しないで下さい。
・内臓バッテリーから駆が漏れた時はすぐに使用を中止して下さい。液が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い流して医師の診察を受けて下さい。
・本来の目的以外には使用しないで下さい。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対して、弊社は一切その責任を負いません。