

アロマディフューザー 取扱説明書 (CJ-719)

主な特徴：

超音波振動により、アロマオイルを含んだミストを出力します。


1. タンク容量：200mL
2. 対応する部屋の広さ：10～20㎡
3. 7色のLEDライト
4. 水量が少なくなると自動オフします。

お手入れ方法：

1. 電源は同梱されているACアダプタを使用してください。
2. お手入れする時には電源を必ず切ってください。
3. アロマオイルが本体に直接触れないようにしてください。
4. アロマオイルは「エッセンシャルオイル」(純度100%のオイル)を使用してください。
「フレグランスオイル」は使用しないでください。
5. 本体上部のミスト噴出口から水を補充しないでください。
6. 振動板を固いものや鋭利なもので触らないでください。
7. 水タンクを掃除する時は、ホワイトビネガーを浸した綿棒などでふき取って下さい。
8. 本製品のお手入れに洗剤などは使わないでください。

注意：しばらく使わない時は乾燥した状態を維持してください。

【各パーツの名称】



使用方法

1. 電源コードをアロマディフューザーのDCジャックに接続します。(図1)
2. 本体上部のカバーを取り外します。(図2)
3. 水を入れます。上限ライン以上入れないでください。(図3)
4. アロマオイルを2～3滴入れます。(図4)
5. 上部のカバーを戻します。(図5)
6. 電源ボタンを押すと音声が出ます。(図6)
 - ・ 1回目 ミスト+7色に変化しながら発光します。
 - ・ 2回目 ボタンを押したタイミングで発光色が固定されます。
 - ・ 3回目 ミストは出ますが、ライトがオフになります。
 - ・ 4回目 ミストもライトもオフになります。
7. 電源ボタンを3秒長押しすると、ミスト出力もライトもオフになります。
8. 水量が少なくなると自動的にオフになります。




図1：電源プラグを繋ぐ



図2：上部カバーを外す




図3：水を入れる



図4：アロマオイルを数滴加える




図5：上部カバーを戻す




図6：電源スイッチを押す

Bluetoothスピーカー：

1. 電源ボタンを押すと、bluetoothモードもオンになります。
2. アロマディフューザーから10m以内にスマホなど接続したい端末を置きます。
3. 端末からbluetooth接続する機器をサーチし、"Oil Diffuser with Speaker"を選択します。
4. お気に入りの曲を再生すると、アロマ本体のスピーカーより出力されます。
5. 好みに合わせて音量を調整してください。