

充電式電池用充電器 ZN827C 取扱説明書

この度は本器をお買い上げありがとうございます。

単3形、単4形のニッケル水素/ニカドの充電式電池を充電し、充電状況をLCDに表示することができます。

この取扱説明書は本器を安全に使用するための重要なことが記載されています。

充電器を使用する前には、充電する電池が対応した電池であるかなど本書をよくご確認ください。

仕様：

単3形/単4形 ニカド/ニッケル水素充電式電池対応充電器

モデルNo. ZN827C

入力：DC12V/1A (付属のACアダプタ)

出力：

充電電流：単3形の場合→ $500 \pm 50\text{mA}$ 単4形の場合： $250 \pm 25\text{mA}$

トリクル充電：単3形の場合→ 50mA 単4形の場合： 25mA

放電(リフレッシュ) 総電流： $1000\text{mA} \times 2$

サイズ：200mm×105.5mm×43.5mm

使用方法：

【充電】

1. 付属のACアダプタをつなぎます。

するとLCDスクリーンが点灯します。

電池がセットされていない場合はディスプレイには何も表示されません。

2. 充電する電池をセットすると、対応する電池の充電状況が「CHG」の表示とともにLCDスクリーンに表示されます。

3. 充電式ではないバッテリーをセットした場合は、「CHG」と表示されていても充電されずバッテリー残量なしの表示になります。

また右下に「ERROR」と表示されます。

4. 「CHG」のマークの表示があり、LCDスクリーンに表示される電池マークが満タンの表示になると充電完了です。

【放電(リフレッシュ)】

「REFRESH」ボタンを約2秒押し続けると「充電」モードから「放電」

(リフレッシュ)モードに変わります。

放電が完了すると、自動的に「充電」モードに切り替わります。

商品仕様：

1. それぞれの充電スロットで独立した充電制御しており、ディスプレイに充電状況が表示されます。
2. 充電非対応の電池を素早く検知します。
3. 「充電」モードと「放電(リフレッシュ)モード」をボタンの長押しで切り替えることができます。
4. 「放電」モードでリフレッシュが完了すると自動的に「充電」モードに切り替わります。
5. 充電および放電でエラーがあった場合は、ディスプレイに表示されます。
6. ニッケル水素やニカドなど電池素材を自動認識し、充電が完了した後は過充電、過放電から保護します。
7. 充電時の温度(発熱)も自動的に制御します。

注意：

- ・この充電器は電圧が1.2Vのニッケル水素/ニカド製の充電式電池専用です。
対応外の電池を充電しようとした場合、爆発や破裂、液漏れなどケガや故障の恐れがあります。
- ・充電器を使用する場合は感電に十分注意してください。
- ・室内専用です。屋外で雨や雪中では使用しないでください。
- ・本器を分解したり、改造したりしないでください。
- ・本器の上に重いものを置いたりしないでください。
- ・小さなお子様が使用する場合は、必ず大人の監督の下で使用してください。
- ・この充電器は環境条件が0℃から35℃の範囲で使用してください。
- ・充電器で充電が完了したら速やかにコンセントを抜いてください。

保証について

1. 保証期間は、お買い上げ日から3ヶ月となっております。
2. 保証期間内に正常な使用状態でのご使用の場合、品質保証をしております。
万一保証期間内で故障がありました場合、ご購入店舗までご連絡をお願い致します。
ご連絡の際は、必ず「注文番号）」を合わせてご連絡をお願い致します。
*商品に同梱されている納品書（注文番号が記載されている）を必ず保管しておいてください。
3. 下記のような場合は、保証できませんのでご了承よろしくお願い致します。
 - 1)注文番号をご提示頂かない場合または一致しない場合
 - 2)事故、天災、災害、人的なものによる破損、動作不良となった商品
 - 3)改造、分解、加工された商品
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社ではその責を負わないものとします。
5. 交換依頼の商品の当社までの輸送費はお客様負担となります。
6. 初期不良期間は到着日より1週間となります。到着後、直ちに動作の確認を行ってください。
初期不良期間中は往復送料は当店負担で行います。
7. 返品・交換については下記QRコードまたはURLでご連絡ください。

販売元：株式会社JCコーポレーション



<http://support.jccorporation.jp/honten/>