

100 W 用太陽光パネル充電器取扱説明書

100 W 用太陽光パネル充電器をご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、取り扱い注意事項を必ず守り、安全に使用してください。

【製品仕様】

総電力：100 W

回路電圧：21 V

短絡電流：6 A

作動電圧：17.6 V

電流：5.7 A

ポートコネクタの出力：DC 5521

折畳んだ時のサイズ：290 x 285 x 60 mm

展開した時のサイズ：600 x 1200 mm

この太陽光パネル充電器は、12 V のリチウム蓄電池充電するために設計されています。そのため、野外活動において大いに活躍します。

【取り扱い注意事項】

1. この太陽光パネル充電器は、気象条件（くもりや雨など）により、充電することができなくなることがあります。
2. この太陽光パネル充電器は生活防水程度の耐水性はありますが、水、雨、湿った霧時などには、使用しないでください。また、水濡れには十分注意してください（DC コネクタを濡らさないよう注意してください）。
3. お使いのデバイスの付属ケーブルまたは認定ケーブルを使用してください。
4. 雨や湿った霧発生時に太陽光パネル充電器を屋外に放置しないでください。
5. この太陽光パネル充電器に蓄電池は付属されておりません（蓄電池は別売りとなります）。
6. 感電する恐れがありますので端子部分には絶対に触らないでください。
7. この太陽光パネルは蓄電池に充電する仕様となっております。当店のポータブル電源（別売）などに充電して使用してください。

【充電方法】

1. 太陽電池パネル充電器を展開し、太陽に向かって傾斜するように位置決めします。太陽光がよく当たる場所を選定してください。
2. 太陽光パネル充電器から出ているケーブルの DC コネクタを充電機器に接続してください。
3. 充電機器が充電状態になっているか確認してください。
(充電状態になっていない場合は、一度 DC コネクタを抜いて充電機器が OFF の状態であるかを確認した後、再度、差し込み直してください。)

注意：正常な充電状態とは、例えばポータブル電源であれば液晶画面の残量メモリが点滅してる状態などです。詳しくは、ご使用になられている機器の取扱説明書を参照ください。

【その他の機能】

- ・太陽光パネルは折り畳み可能でポータブル式のため、旅行、ハイキング、ピクニック、クライミング、サイクリング、セーリングまた、他の屋外活動や緊急時に簡単に運搬でき、電力不足の場合に充電用として大いに役立ちます。
- ・角の4つの金属補強された穴部を利用して、バックパック、テント、固定物などに簡単に取り付けることができます。
- ・自動再起動：直射日光（雲、森林など）が遮断された時、太陽光パネルは一時的に送電を停止し、十分な日光があるとすぐに自動的に再度送電を開始します。接続されたデバイスを自動識別することができ、高速、安全かつ安定した送電をします。

【内容物】

- ・100 W の DC 5521 太陽光充電パネル ～ 1
- ・アダプタ ～ 1（8種類セット）
- ・ケーブル ～ 1

【保障について】

製品保証は、お買い上げから1年間となっております。

1. 初期不良対応

商品到着後7日以内にご連絡頂いたものについては、不良品の返送料、交換品の発送費用を当店負担にて行います。

2. 製品保証期間内の場合、不良品の返送料はお客様にご負担頂き、当店到着確認後、交換品を発送させていただきます。

3. 次のような場合は、補償対象外となりますのでご了承お願い致します。

- 1) 注文番号の提示がない場合、または一致しない場合。
- 2) 事故・災害・天災・人的なものによる破損、動作不良となった商品
- 3) 改造や分解をされた商品
- 4) 消耗、劣化によるもの

4. 不良、交換対応の場合、必ず注文番号が必要となりますので商品に同梱されてくる納品書は必ず保管しておいてください。

5. 製品保証期間外の場合、商品交換などには応じられません。ご了承お願い致します。

6. 太陽光パネル充電器を使用することで充電する機器の損害については弊社ではその責を負わないものとします。

7. 商品の返品、交換などについては下記の QR コード, URL からお願いします。

交換・返品の受付は、コチラ



<http://support.jccorporation.jp/honten/>

輸入元：株式会社 JC コーポレーション