


Bluetoothスピーカー A8 Pro

取扱説明書



- Bluetooth V5.3
- 有効範囲：約10m
- 動作時間：最長約18時間
- バッテリー容量：2200mAh
- 充電時間：約2時間～3時間



ペアリング

1. スピーカーの電源ボタンを押す。(スピーカーはペアリングモードになります。)
2. 接続したい端末をBluetoothモードにして検索
3. APRO とペアリングする。(ペアリングに成功すると音が鳴ります。)



TWSペアリング


2台のスピーカーをそれぞれL用/R用スピーカーとして設定し、サラウンド環境でお楽しみ頂けます。

1. 二つのスピーカーの電源をオンにします。
2. スピーカーとは何もペアリングされていない状態にします。
3. 電源ボタンをダブルクリックして、TWSモードにします。
4. TWSペアリングが完了すると音がなります。
5. 接続したい端末とペアリングすると完了です。

Alexaとの接続

1. スピーカーが他の機器とペアリングされていない状態にします。
2. Alexaアプリを開き、「デバイス」を選択します。
3. "Echo・Alexa"を選択します。
4. 「デバイス」を選択し、「デバイスの設定」を選択します。
5. Bluetoothを選択し、「A8PRO」とペアリングを選択します。

【各部名称】



1. 電源ボタン：
長押し：電源ON/OFF 短押し：TWS接続/接続解除
2. モード切替ボタン：
押すごとに音源ソース元を 3.5mmジャック/microSDカード/Bluetoothに切替
3. 再生ボタン：
長押し：Bluetooth接続解除、通話中は通話切断 短押し：再生・一時停止、電話受け
4. 音量+ボタン
長押し：曲送り 短押し：音量アップ
5. 音量-ボタン
長押し：曲戻し 短押し：音量ダウン
6. ライトモード切替ボタン
長押し：LEDライトのON/OFF 短押し：点灯モード切替

トラブルシューティング

- Bluetooth接続できない、音楽が出力されない。
- (1) 接続したい機器のBluetoothモードがONになっている事を確認してから、もう一度ペアリング作業を実施してください。
 - (2) スピーカーがペアリングモードになっていることを確認して下さい。
また、周囲にBluetooth機器が多いとサーチできないことがあるので、その場合はその他のBluetooth機器の電源をオフして下さい。
 - (3) もし接続した機器が再接続できない場合、一度設定情報を削除してから、再度ペアリングして下さい。

使用上の注意

1. スピーカーを長期間使用しない場合、過放電や損傷から守るために2か月程度を目途に充電してください。
2. 本製品は室温環境下で使用してください。埃や湿気の多い場所、乾燥、高温になる場所では使用しないで下さい。
3. 本製品は生活防水仕様です。水の中での使用などはしないで下さい。
4. 使用中、本製品を落としたり、ぶつけたりしないで下さい。破損や故障、発火などの原因となります。
5. 本製品を分解したり改造したりしないで下さい。製品の故障やケガの原因となります。

※本製品は予告なく外観や仕様の変更が行われる場合があります。

※本マニュアルの画像は参考用であり、具体的な外観と仕様は実際に販売される製品に従うものとします。